



Manual do Usuário

Cofre Fort Ibratéc



1. Visão Geral do Produto

Componentes Principais:

- **Leitor de impressão digital e LED indicador** (Painel superior)
- **Teclado numérico**
- **Botão de configuração (Set button):** Localizado no interior do cofre, perto das pilhas.
- **Tampa do cilindro:** Pressione o lado direito da tampa para abrir. Contém a fechadura para a chave mecânica e a porta Tipo-C de energia de backup.
- **LED Interno:** Acende por 30 segundos ao abrir o cofre.
- **Compartimento de pilhas:** Empurre para a direita e retire a tampa para acessar.

2. Recursos

Recurso	Descrição
Alimentação	4 Pilhas Alcalinas AA
Tamanho do código	4 a 8 dígitos
Capacidade de Armazenamento	• 1 grupo de Código Mestre (Permite desbloquear e configurar) • 19 grupos de Código de Usuário (Permite desbloquear) • 20 Impressões digitais de Usuário (Permite desbloquear)
Código Embaralhado	Permite inserir dígitos aleatórios antes ou depois da senha correta para evitar que terceiros memorizem o código.
LED Interno	A iluminação de LED interna permanece acesa por 30 segundos ao abrir o cofre.

3. Operações Básicas

Abrir e Fechar o Cofre

Abrir: Insira o código ou a impressão digital registrada. O cofre abrirá automaticamente e acenderá o LED por 30 segundos.

Fechar: Apenas abaixe a tampa do cofre de volta.

Desbloqueio com Chave Manual

Você pode usar a chave manual para abrir quando a impressão digital ou código falharem. Basta abrir a tampa do cilindro e inserir a chave.

Nota: Guarde bem a chave em um local externo em caso de emergência.

Ajuste do Volume do Som

Desligar o som (Modo silencioso):

Botão Config. → Digite **11** → **Botão Config.** (Concluído)

Volume baixo:

Botão Config. → Digite **12** → **Botão Config.** (Concluído)

Volume alto:

Botão Config. → Digite **13** → **Botão Config.** (Concluído)

4. Configuração de Acesso

Adicionar Código (Senha)

1. Pressione o **Botão Config.** (o LED piscará em azul).
2. Digite o novo código (4 a 8 dígitos) e pressione o **Botão Config.**.
3. Repita o código e pressione o **Botão Config.** novamente.
4. O LED verde acenderá com um bipe. (Concluído)

Notas:

- Adicione e lembre-se de pelo menos 1 grupo de código após redefinir o cofre, pois o primeiro código adicionado torna-se o Código Mestre.
- Você pode continuar adicionando mais códigos de Usuário enquanto o LED azul estiver piscando.

Adicionar Impressão Digital

1. Pressione o **Botão Config.** (o LED piscará em azul).
2. Coloque o dedo no leitor 5 vezes consecutivas.
3. O LED verde acenderá com um bipe. (Concluído)

Excluir todos os Códigos ou Digitais

Excluir Códigos: **Botão Config.** → Digite **31** → **Botão Config.** (Concluído).

Excluir Digitais: **Botão Config.** → Digite **32** → **Botão Config.** (Concluído).

Nota: Se você excluir todos os códigos e impressões digitais, o Código Mestre retornará ao padrão de fábrica: **123412**.

Como Redefinir para o Padrão de Fábrica (Reset)

1. Abra o cofre com a chave manual.
2. Pressione e segure o **Botão Config.** por 10 segundos.
3. O LED piscará em azul com um bipe.
4. Digite **4321** (Concluído)

6. Modo Viagem (Travel Mode)

Quando ativado, qualquer método de desbloqueio pelo teclado ou biometria fica desativado. Apenas o desbloqueio com a chave mecânica poderá abrir o cofre.

Ativar/Cancelar:

Via App OU Pressione e segure a tecla **2** por 2 segundos → Digite o **Código Mestre** → LED Verde (Concluído).

7. Solução de Problemas

Problema	Solução e Comportamento
Alarme de Bateria Fraca	Haverá 6 bipes seguidos de uma luz vermelha. Troque as 4 pilhas AA o mais rápido possível.
Cofre sem energia (Backup)	Quando a bateria estiver completamente esgotada, conecte um cabo USB Tipo-C e um Power Bank na porta sob a tampa do cilindro para energizar o teclado.
Esqueceu o Código Mestre	Use a chave mecânica para abrir o cofre, execute o procedimento de Reset de fábrica e adicione um novo Código Mestre.